

NOCIONES DE USO Y REGLAJE PARA BARÓMETROS, TERMÓMETROS E HIGRÓMETROS.

El barómetro le indicará normalmente los cambios de tiempo con 12 o 24 horas de antelación.

NO ES UN INDICADOR DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TIEMPO.

Para reglar su barómetro, termómetro o higrómetro es suficiente con llevar la aguja a la misma posición que la de otro instrumento ya reglado introduciendo un destornillador por la ranura en la parte posterior del instrumento.

Para reglar el barómetro gire el tornillo situado en la parte posterior con un pequeño destornillador.

-Una bajada lenta, regular y moderada de 3 a 4 Mm. en 24 horas indica que una depresión pasa a lo lejos.

-Una bajada rápida, aunque sea débil de 2 a 3 Mm. en dos o tres horas anuncia una perturbación por los alrededores.

-Una bajada considerable de 8 a 10 Mm. en cinco o seis horas presagia tempestad.

-Una bajada lenta y continua anuncia mal tiempo de larga duración

-Una subida brusca cuando este está cercano o por encima de la presión media y el buen tiempo, anuncia siempre la venida de una depresión.

-una subida rápida cuando el barómetro está bajo, anuncia buen tiempo de corta duración; pero si la subida es considerable y prolongada podemos contar con buen tiempo durante algunos días.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de la compra contra cualquier defecto de fabricación.

En caso de defecto de fabricación envíe el producto a portes pagados, con la prueba de compra y el motivo de la devolución a su distribuidor o tienda habitual para la reparación o sustitución en garantía.

La garantía cubre la reposición gratuita de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria para conseguir el correcto funcionamiento del aparato.

La garantía no cubre.

-Los daños producidos por golpes, caídas o averías producidas por otras causas no derivadas del normal funcionamiento.

-Daños producidos por la manipulación por personas ajenas a AUTONAUTIC.

-Los gastos de transporte.

NOTA:

Si su instrumento funciona con una pila, la garantía no cubre los daños ocasionados por la corrosión.

Le recomendamos utilizar pilas alcalinas para prevenir la corrosión.

COMO LIMPIAR SU PRODUCTO AUTONAUTIC

Las bitácoras con baño de oro o cromadas están tratadas con los productos y barnices demás alta calidad para prevenir la corrosión marina.

Limpie la bitácora de su instrumento regularmente con un paño suave y húmedo.

No use nunca detergentes, limpiadores de latón o productos abrasivos.



AUTONAUTIC INSTRUMENTAL

Italia, 1
08320
El Masnou
Barcelona
(Spain)

T. + 34 93 540 99 49
F. + 34 93 540 99 51

info@autonauticinstrumental.com
www.autonauticinstrumental.com

Skype name : autonautic instrumental