



## **Instrucciones del Taxímetro**

### **INSTALACIÓN PARA EL USO**

Este taxímetro tiene dos posiciones (uso y almacenamiento).

Los dos soportes superiores son para la posición de uso y los dos inferiores para la posición de almacenamiento para poder cerrar la caja de madera.

Para alojar el taxímetro en cualquiera de las dos posiciones, primero alojaremos los pivotes del taxímetro dentro del agujero cerrado marcado en amarillo de los soportes del lado derecho y posteriormente en el agujero abierto marcado en amarillo de los soportes del lado izquierdo.

### **COMO UTILIZAR EL TAXIMETRO**

1.-Colocarse cerca del timonel, situar la línea de fe y el centro del taxímetro sobre un plano paralelo a la línea imaginaria de crujía de la embarcación.

2.-Aflojar las dos grafilas y poner la rosa graduada del taxímetro al mismo rumbo que nos indique el timonel.

3.-Roscar la grafila pequeña para fijar la rosa.

4.-Buscar una marca de un punto de referencia que esté marcado en la carta náutica.  
Enfilar el ocular, pinula central y el hilo con el objeto que queremos marcar (faro, edificio, etc..)

5.-En el momento que el timonel nos indica que estamos a rumbo o nos da la voz de (TOP) tomaremos la marcación del objeto y la lectura en la que está el objeto marcada.

6.-Para obtener una situación marcaremos un segundo objeto siguiendo la pauta descrita anteriormente.

7.-Si queremos realizar una tercera marcación, este taxímetro le permite memorizar la última marcación y fijar la lectura en la rosa roscando la grafila grande.

8.-Para obtener la situación verdadera aplicaremos la siguiente fórmula:

**DEMORA=RUMBO+MARCACIÓN**

Del resultado de la cual obtendremos las tres demoras verdaderas para obtener nuestra situación verdadera.